

## Pourquoi porter attention au NIV?

### Un NIV exact peut :

- Vous aider à faire l'achat d'un véhicule d'occasion. Si vous prenez le temps de vérifier le NIV du véhicule, vous risquerez moins d'acheter un véhicule volé ou un véhicule classé irréparable, ou qui représente un danger sur la route. Pour de plus amples renseignements sur l'achat d'un véhicule d'occasion, communiquez avec l'agence responsable de la délivrance des permis de conduire/certificats d'immatriculation de votre province ou territoire.
- Vous éviter des embêtements lorsque vous enregistrez votre véhicule, renouvelez votre immatriculation ou transférez vos droits de propriété. L'exactitude du NIV permet de vérifier plus facilement l'identification, les droits de propriété et les assurances de votre véhicule.
- Aider les organismes responsables de l'application de la loi à identifier et à récupérer des véhicules volés.
- Faciliter la tâche des ateliers d'entretien et de réparation de véhicules lorsqu'ils doivent commander des pièces pour votre véhicule (p. ex., identification du modèle, du moteur ou de la transmission).
- Aider votre assureur à identifier votre véhicule de manière à ce qu'il puisse établir adéquatement vos primes et vérifier vos droits de propriété en cas de sinistre.
- Protéger l'identité de votre véhicule. Contrairement à une empreinte digitale, il est possible de reproduire l'identité d'un véhicule et de faciliter ainsi la revente de véhicules volés. Tous les titulaires de police assument les coûts reliés à ce type de crime d'assurance.

## Des questions au sujet de l'assurance?

### Appelez-nous.

Colombie-Britannique, Saskatchewan et Manitoba  
Sans frais : 1 877 772-3777, poste 222  
Heures d'ouverture : L-V de 9 h à 16 h

Alberta  
Sans frais : 1 800 377-6378  
Heures d'ouverture : L-V de 8 h à 16 h

Ontario  
Sans frais : 1 800 387-2880  
Heures d'ouverture : L-V de 8 h à 17 h

Québec  
Sans frais : 1 877 288-4321  
Heures d'ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 30

Atlantique  
Sans frais : 1 800 565-7189, poste 227  
Heures d'ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 30

[www.abc.ca](http://www.abc.ca)

[www.getintheknow.abc.ca](http://www.getintheknow.abc.ca)

 @InsuranceBureau

 [youtube.com/insurancebureau](https://www.youtube.com/insurancebureau)

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale qui représente les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada.

IBC  BAC

© 2012 Le Bureau d'assurance du Canada. Tous droits réservés.

Les renseignements contenus dans la présente sont offerts uniquement à titre éducatif et informatif. Pour déterminer si ceux-ci pourraient s'appliquer à sa situation, le lecteur devrait chercher à obtenir des conseils appropriés auprès de professionnels compétents.

## COMPRENDRE

# Le numéro d'identification du véhicule (NIV) :

## L'EMPREINTE DIGITALE DE VOTRE VÉHICULE



CRIME D'ASSURANCE → VISITEZ IBC.CA



IBC  BAC

## Qu'est-ce qu'un NIV?

Le numéro d'identification du véhicule (NIV), depuis l'année de modèle 1981, est une chaîne de 17 caractères comprenant des lettres et des chiffres. Norme américaine d'identification des véhicules, le NIV fournit des renseignements clés sur le fabricant, le modèle, l'année, la marque, l'équipement et la catégorie d'un véhicule.

À l'instar d'une empreinte digitale, le NIV identifie de façon spécifique un véhicule donné auprès de l'industrie de l'assurance, des organismes d'application de la loi, des gouvernements, des consommateurs et des parties intéressées.

## Comment vérifier le NIV de mon véhicule?

Lorsque vous vérifiez votre véhicule, assurez-vous que le NIV est identique partout où il figure :

- Comparez la plaquette du NIV apposée sur le tableau de bord de votre véhicule à celle qui se trouve habituellement au bas du montant de la porte du conducteur (si elle n'y est pas, consultez votre manuel du propriétaire).
- Comparez ces numéros à celui qui figure sur votre certificat d'immatriculation.
- Comparez tous les numéros ci-dessus au NIV inscrit sur votre feuillet rose d'assurance responsabilité (preuve d'assurance).

## Conseils utiles

- Les lettres I, O et Q ne font jamais partie du NIV.
- Les seules valeurs possibles de la position 9 du NIV sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et X.
- Les cinq dernières positions du NIV sont habituellement numériques.
- Soyez vigilant lorsque vous êtes en présence des lettres et chiffres suivants, car vous risquez de les confondre :

<b>S et 5</b>	<b>U et 4</b>
<b>H et 8</b>	<b>Y et 4</b>
<b>G et 6</b>	<b>M et N</b>
<b>Z et 2</b>	<b>U et V</b>
<b>B et 8</b>	<b>F et S</b>
<b>D et 0</b>	<b>T et P et B</b>

### Qui devez-vous contacter si le NIV de votre véhicule n'est pas identique partout?

→ En cas de disparité entre le NIV inscrit sur le certificat d'immatriculation de votre véhicule et celui qui figure sur la plaque du NIV située sur le tableau de bord, communiquez immédiatement avec l'agence responsable de la délivrance des permis de conduire/certificats d'immatriculation de votre province ou territoire.

→ En cas de disparité entre le NIV inscrit sur le feuillet rose d'assurance responsabilité et celui qui figure sur la plaque du NIV située sur le tableau de bord, communiquez immédiatement avec votre agent, courtier ou société d'assurance.

### L'empreinte digitale de votre véhicule :

**1 Z V**

#### Positions 1 à 3

Code d'identification mondiale du constructeur (WMI) attribué par la Society of Automotive Engineers (SAE). Chaque fabricant possède un code WMI ou plus. Le premier caractère désigne normalement le pays où le véhicule a été assemblé.

Par exemple, « 1 » représente les États-Unis, « 2 » le Canada, « 3 » le Mexique, et ainsi de suite.

**B P 8 C H X**

#### Positions 4 à 8

Caractères utilisés par les fabricants pour désigner des caractéristiques telles que la marque ou la série de l'automobile, le moteur, les systèmes de retenue, le poids brut du véhicule et le type de carrosserie.

**A 5 1 0 0 0 0 1**

#### Positions 12 à 17

Numéro séquentiel désignant spécifiquement le véhicule.

Par exemple, les onze premiers caractères du NIV indiquent que l'automobile est une Ford Mustang GT 2010 tandis que les six dernières positions désignent spécifiquement la Ford Mustang GT 2010.

#### Position 11

Usine où le véhicule a été assemblé.

#### Position 10

Année de fabrication.

Dans l'exemple ci-dessus, la lettre « A » indique que la voiture a été fabriquée en 2010.

#### Position 9

Chiffre de contrôle, établi selon un algorithme mathématique, servant à vérifier la validité du NIV.

- La valeur de la position 10 du NIV (année modèle) ne peut pas être U ou Z. Pour une automobile ou une camionnette, le modèle de l'année est déterminé selon le type de caractère qui paraît à la position 7. Un chiffre = de 1981 à 2009; une lettre = de 2010 à 2039.

<b>B</b> 1981	<b>R</b> 1994	<b>7</b> 2007	<b>L</b> 2020
<b>C</b> 1982	<b>S</b> 1995	<b>8</b> 2008	<b>M</b> 2021
<b>D</b> 1983	<b>T</b> 1996	<b>9</b> 2009	<b>N</b> 2022
<b>E</b> 1984	<b>V</b> 1997	<b>A</b> 2010	<b>P</b> 2023
<b>F</b> 1985	<b>W</b> 1998	<b>B</b> 2011	<b>R</b> 2024
<b>G</b> 1986	<b>X</b> 1999	<b>C</b> 2012	<b>S</b> 2025
<b>H</b> 1987	<b>Y</b> 2000	<b>D</b> 2013	<b>T</b> 2026
<b>J</b> 1988	<b>1</b> 2001	<b>E</b> 2014	<b>V</b> 2027
<b>K</b> 1989	<b>2</b> 2002	<b>F</b> 2015	<b>W</b> 2028
<b>L</b> 1990	<b>3</b> 2003	<b>G</b> 2016	<b>X</b> 2029
<b>M</b> 1991	<b>4</b> 2004	<b>H</b> 2017	<b>Y</b> 2030
<b>N</b> 1992	<b>5</b> 2005	<b>J</b> 2018	<b>1</b> 2031
<b>P</b> 1993	<b>6</b> 2006	<b>K</b> 2019	<b>2</b> 2032